

## Power 400-20 W OF (601546000) Компрессор Power Картон

№ для заказа 601546000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244888



Альтернативное изображение



- Компактный передвижной поршневой компрессор для гибкого применения в отделке интерьеров и на строительных объектах
- Очень низкий уровень шумов и вибраций
- Для однофазного переменного тока
- Рассчитан на непрерывный режим работы благодаря двигателю категории S1
- Безмасляный поршневой компрессор: простая транспортировка и сниженные затраты на обслуживание
- Регулируемое рабочее давление, ориентированное на конкретное применение, благодаря редуктору с манометром
- Арматура и органы управления в трубной раме защищены и хорошо обозримы
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка для мобильного использования
- Возможность намотки кабеля
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Обрезиненные опорные стойки для оптимальной устойчивости
- Возможность крепления и транспортировки для кофра Meta os и других распространенных типов кофров
- Транспортировочные петли для безопасной и простой транспортировки на строительной площадке

 **АМУР·ИНСТРУМЕНТ·ЦЕНТР**  
профессионалами не рождаются, ими становятся

[WWW.AMURINSTRUMENT.RU](http://WWW.AMURINSTRUMENT.RU)



**Технические данные****Характеристики**


Производительность всасывания	330 л/мин
Производительность наполнения	200 л/мин
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	185 л/мин
Макс. давление	10 бар
Номинальная потребляемая мощность	2.2 кВт
Макс. число оборотов	1400 /мин
Размер ресивера	20 л
Уровень звукового давления (LpA)	78 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	95 дБ(A)
Размеры	580 x 600 x 500 мм
Вес	47 кг
Длина кабеля	4 м

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	78 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	95 дБ(A)

**Объем поставки**

2 универсальных быстроразъемных соединения

 **АМУР·ИНСТРУМЕНТ·ЦЕНТР**  
профессионалами не рождаются, ими становятся

[WWW.AMURINSTRUMENT.RU](http://WWW.AMURINSTRUMENT.RU)

