

**KGSV 216 M (619261000) Торцовочная пила**  
**Картон; с тяговой функцией**

№ для заказа 619261000

EAN (Европейский номер товара) 4007430256607



Альтернативное изображение



- Регулирование числа оборотов для расширенного диапазона применения, например, для распила алюминиевых профилей или пластика
- С пильным диском «multi cut» (плоские/трапециевидные зубья) для высокого качества резки и длительного срока эксплуатации, например, для ламината и алюминиевых профилей
- Функция протяжки для широких заготовок
- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) обеспечивает управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала и сохранение его практически неизменным под нагрузкой
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер для точной индикации линии реза (от сети, батареи не нужны)
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух



**AMURINSTRUMENT.RU**

## Технические данные

### Характеристики

Размеры	760 x 475 x 340 мм
Опорная поверхность	345 x 730 мм
Ма с ширина реза 90°/45°	305 / 205 мм
Ма с глубина реза 90°/45°	65 / 36 мм
Размер пропила 90°/90°	305 x 65 мм
Размер пропила 45°/45°	205 x 36 мм
Настрой а поворотного стола влево/вправо	47 / 47 °
На лон пильного дис а влево/вправо	47 / 2 °
Пильное полотно	216 x 30 мм
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1350 Вт
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	1700 Вт
Число оборотов холостого хода	2500 5500 /мин
Число оборотов при номинальной нагруз е	5500 /мин
С орость реза	28 62 м/с
Вес	13 5 г
Длина абеля	2 м

### Звуковая эмиссия

Уровень зву ового давления	97 дБ(А)
Уровень зву овой мощности (LwA)	104 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

- вердосплавное пильное полотно (60 зубьев)
- 2 встроенных расширения стола
- орцовочный упор
- Зажим для материала
- Инструмент для смены пильного дис а
- Намот а абеля
- Мешо для сбора опило



**AMURINSTRUMENT.RU**