

KHE 2660 Quick (600663500) Перфоратор комбинированный Пластиковый кофр; со сменным патроном Metabo-Quick

№ для заказа 600663500

EAN (Европейский номер товара) 4007430306241



Альтернативное изображение



- Перфоратор комбинированный с 3 функциями: Бурение, сверление и долбление
- Система Metabo «Quick»: быстрая смена ударопрочного патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для сверления по дереву и металлу
- Превосходная эргономичность благодаря расположению центра тяжести недалеко от руки и оптимизированному контуру ручки
- Расположенный внизу переключатель защищен от повреждения и пыли
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Двигатель Metabo Marathon с защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы



AMURINSTRUMENT.RU

Технические данные

Характеристики

Максимальная энергия единичного удара (EP A)	3 Дж
Максимальное число ударов	4300 /мин
Номинальная потребляемая мощность	850 Вт
Ø сверления в бетоне бурами	26 мм
Ø сверления в асфальте с помощью сверлильных коронок	68 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	32 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 1100 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	830 /мин
Держатель инструментальных насадок	SDS plus
Диаметр зажимной шейки	50 мм
Вес без сетевого кабеля	3,1 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Ударное сверление в бетоне	12,9 м/с ²
Погрешность измерения K	2,4 м/с ²
Долбление	8,5 м/с ²
Погрешность измерения K	1,5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	89 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	99 дБ(A)
Погрешность измерения K	3 дБ(A)

Объем поставки

- Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS plus
- Быстросъемный сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим хвостовиком
- Прорезиненная дополнительная рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Пластиковый чехол



AMURINSTRUMENT.RU