

**KGS 254 M (602540000) Торцовочная пила**  
**Картон; с тяговой функцией**

№ для заказа 602540000

EAN (Европейский номер товара) 4007430247360



Альтернативное изображение



- Функция протяжки для широких заготовок
- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пыльной головки
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер для точной индикации линии реза (от сети, батареи не нужны)
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

**AMURINSTRUMENT.RU**

## Технические данные

### Характеристики

Размеры	790 x 515 x 515 мм
Опорная поверхность	340 x 775 мм
Ма с ширина реза 90°/45°	305 / 205 мм
Ма с глубина реза 90°/45°	92 / 47 мм
Размер пропила 90°/90°	305 x 92 мм
Размер пропила 45°/45°	205 x 47 мм
Настрой а поворотного стола влево/вправо	47 / 47 °
На лон пильного дис а влево/вправо	47 / 2 °
Пильное полотно	254 x 30 мм
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1450 Вт
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	1800 Вт
Число оборотов холостого хода	4500 /мин
Число оборотов при номинальной нагруз е	3150 /мин
С ороств реза	60 м/с
Вес	16,3 кг
Длина абеля	2 м

### Звуковая эмиссия

Уровень зву ового давления	99 дБ(А)
Уровень зву овой мощности (LwA)	106 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

- вердосплавное пильное полотно (48 зубьев)
- 2 встроенных расширения стола
- орцовочный упор
- Зажим для материала
- Инструмент для смены пильного дис а
- Намот а абеля
- Мешо для сбора опило



**AMURINSTRUMENT.RU**